




Manual de instrucciones
Instruction manual

FUENTE DE PIE EXTERIOR
OUTDOOR WATER DISPENSER

GENWEC®





INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- 1º. Se debe instalar una tubería de desagüe de 40 mm. (diámetro mínimo aconsejable) hacia un desagüe general, enterrada entre 10 y 15 centímetros por debajo del suelo, con su desnivel correspondiente.
- 2º. Donde se quiera ubicar la fuente habrá que insertar en el suelo un tubo de 110 mm de diámetro conectado al de 40 mm, llevando también a este punto la conexión de agua, según muestra el esquema adjunto.
- 3º. La fuente debe ir atornillada en el suelo centrada sobre la tubería de 110 mm. previamente se deberá conectar el agua.
- 4º. La regulación del salto de agua se efectúa mediante un destornillador, introduciéndolo por el orificio cercano al pulsador. Atornillando en el sentido de las agujas del reloj aumenta el caudal o salto de agua y a la inversa lo disminuye.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 1º. A drain pipe of 40mm (minimum recommended) must be installed to a drain usually buried 10 to 15 centimeters below the ground, with the adequate slope.
- 2º. Where you want to locate the fountains a tube of 110mm diameter must be inserted into the ground and connected to the one of 40mm, also leading to this point the water connection, as shown in the diagram.
- 3º. The fountain must be screwed into the ground and centered on the 110mm tube, previously water must be connected.
- 4º. The water jet regulation is made by a screwdriver, inserting it into the hole near to the button. Screwing in the clockwise direction the water jet increases and vice versa the flow of the water decreases

GENWEC®
WASHROOM EQUIPMENT & COMP.

Av. Joan Carles I, 46-48
08908 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona - (SPAIN)
www.genwec.com

